

Instalační programování monitoru

Vstup do instalačního menu:



Nastavení Master a Slave monitorů při stejné adrese

Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou (např. v jednom bytě, max. 4) je potřeba u jednoho z těchto monitorů nastavit MASTER a u dalších SLAVE. Komunikace mezi těmito monitory je „Vnitřní interkom“ kapitola 4.2.4 v Uživatelském manuálu.

8000 – pro MASTER monitor

8001 – pro SLAVE 1 monitor

8002 – pro SLAVE 2 monitor

8003 – pro SLAVE 3 monitor

Monitor vrátného

V systému lze nastavit monitor vrátného – na tento monitor lze volat z jiného monitoru přímo z menu přes ikonu „Volání vrátného“ viz. kapitola 4.2.3 v Uživatelském manuálu.

8004 - nastavení jednotky na jednotku vrátného

(pokud je jednotka nastavena jako jednotka vrátného, nelze se na ni dovolat z venkovní jednotky!)

8005 - zrušení monitoru vrátného

Zobrazení obrazu při vyzvánění na SLAVE monitorech

Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou (viz. kapitola 5.1) tak po vyzvonění na tuto adresu začnou všechny monitory zvonic, ale obraz se defaultně zobrazí pouze MASTER monitoru.

Pro zobrazení obrazu při vyzvánění i na SLAVE monitoru je potřeba na SLAVE monitorech nastavit:

8006 – zapnutí zobrazení obrazu na SLAVE monitoru při vyzvonění

8007 – zrušení zobrazení obrazu na SLAVE monitoru při vyzvonění

Pozn.: pro zobrazení času na monitoru je nutné mít v systému zapojen modul PA-D2-IPG

Mód zámku NO/NC

Nastavení typu zámku na venkovní jednotce.

8010 – mód zámku **NO** power-on-to-unlock (továrně nastaveno – otevření při připojení napájení)

8011 – mód zámku **NC** power-off-to-unlock (otevření při odpojení napájení)

Bypass monitoru

Při zapnutém Bypassu monitoru, nelze vstoupit do menu monitoru, pokud je právě uskutečňován hovor na jinou vnitřní jednotku v systému.

8016 – zapnuto

8017 – vypnuto

Nastavení času otevření zámku

8401 = 1s

až

8499 = 99s

Stejné/rozdílné vyzvánění z venkovních jednotek

9004 - pokud je v systému více venkovních jednotek, lze v menu nastavit pouze jeden vyzváněcí tón, který je společný pro všechny venkovní jednotky

9005 - pokud je v systému více venkovních jednotek, lze nastavit v menu pro každou venkovní jednotku jiný vyzváněcí tón

Zakázání/povolení funkce Interkom seznam

9015 - povolení funkce Interkom seznam

9016 - zakázání funkce Interkom seznam (na monitor se nelze dovolat ani nelze volat na monitor s jinou adresou, funkce interkom vnitřní tj. v rámci stejné adresy je stále funkční)

Samootevření zap/vyp

Pokud je tato funkce povolena, tak 5s od zazvonění otevře sama vnitřní jednotka zámek (bez zásahu uživatele).

9030 - zakázání funkce

9031 - povolení funkce

Nastavení počtu venkovních jednotek v systému

9101 - jedna dveřní jednotka v systému

9102 - dvě dveřní jednotky v systému

9103 - tři dveřní jednotky v systému

9104 - čtyři dveřní jednotky v systému

Toto nastavení ovlivňuje možnosti monitorování z vnitřní jednotky

Nastavení počtu externích kamer v systému

9200 - žádná externí kamera v systému

9201 - 1 externí kamera v systému

9202 - 2 externí kamery v systému

9203 - 3 externí kamery v systému

až

9216 - 16 externích kamer v systému

Aktivace/deaktivace sluchátka

9300 - deaktivace připojeného sluchátka

9301 - aktivace připojeného sluchátka

Reset do továrních hodnot

2419 - resetování instalačního nastavení do továrních hodnot

Funkce pro budoucí použití

2500-2549: RM Parameter Set

Funkce výrobce

8018-8020: Video Display Standard (!NEMĚNIT! NECHAT NA REŽIM AUTO - **8018**)

5.16 Funkce s použitím modulu PA-D2-IPG

Nastavení formátu data

8008 - Pro zobrazení data ve formátu měsíc/den/rok – **pro budoucí použití**

8009 - Pro zobrazení data ve formátu den/měsíc/rok – **pro budoucí použití**

Nastavení formátu času

8012 - 12h formát času – **pro budoucí použití**

8013 - 24h formát času – **pro budoucí použití**

Automatická paměť

9017 - zakázáno

9018 - povoleno

Nastavení času přesměrování

Pokud je v monitoru uživatelem nastavena možnost „**Přesměrovat**“, tak lze nastavit dobu, po kterou bude monitor vyzvánět než zahájí přesměrování hovoru.

8505 = 5s

až

8520 = 20s

(k času je nutné připočítat cca 5 sekund zpoždění na samotné přesměrování)

5.17 Nastavení času



Vstupte do hlavního menu tlačítkem



Tlačítky vyberte "Nastavení" a stiskněte tlačítko



Tlačítky vyberte "Výběr tónu", stiskněte a držte tlačítko po dobu 3s



Zobrazí se obrazovka pro zadání času, tlačítky se nastaví požadovaná hodnota, potvrzení číslice se provede tlačítkem , čas uložíme tlačítkem